

Aufbau und Benutzung eines Ball-Vape

Vergewissern Sie sich, dass sowohl das Netzkabel als auch die Heizspirale sicher angeschlossen sind.

Umstellung des PID-Controllers auf Grad Celsius kurz erklärt:

Nachdem der Ball-Vape aufgebaut und die Heizspirale verbunden ist, können Sie das Gerät einschalten.

- drücken Sie **SET** dann erscheint **0000** auf dem Display
- dann mit Hilfe der **->** Pfeiltaste gehen Sie auf die vorletzten und letzten Plätze und stellen mit den Hoch- und Runter-Pfeilen die **0089** als Passwort ein und bestätigen mit **SET**
- dann drücken Sie 2 x nach Unten. Jetzt erscheint **Corf** auf dem Bildschirm
- drücken Sie **SET**: **Hier entspricht die 0 Grad Celsius und 1 Grad Fahrenheit**
- Bestätigen Sie **0** mit **SET** und es ist auf Grad Celsius umgestellt

Einstellen der Temperatur:

Verwenden Sie zum Einstellen der Temperatur NUR die Pfeile nach oben und unten.

Der empfohlene Temperaturbereich ist 280-330 Grad Celsius. Das Gerät heizt auch über die eingestellte Temperatur und kühlt nach dem ersten Start auf die mit den Pfeilen eingestellte Temperatur ab.

EINMAL VOR DEM GEBRAUCH MACHEN!

Abbrennen eventueller Herstellungs-Öl-Reste:

- NUR vor dem ersten Gebrauch!
- Setzen Sie das drahtlose Gehäuse in die Heizspirale ein und erhitzen Sie es auf 350 Grad Celsius für 15-20 Minuten. Dies ist nötig um alle möglichen Rückstände aus der Herstellung zu verbrennen.

1. Lassen Sie den Kopf zwischen 5 und 10 Minuten je nach Belieben vor der Benutzung vorheizen.

2. NACH DEM AUFWÄRMEN

1. Füllen Sie die gewünschten Kräuter in die Titanium-Bowl.
2. Stopfen Sie nicht zu fest, sonst wird die Luftzirkulation behindert.
1. Setzen Sie das Gehäuse in Ihre Titanium-Bowl und beginnen Sie mit dem Inhalieren. Sie können das Gehäuse als Injektor oder Diffusor auf die Titanbowl verwenden (nicht bei TWO FACE).
3. Sie können die gesamte Schale mit einem einzigen Zug leeren, oder in 2-3 Zügen, abhängig von Ihrem Zug dem Vorheizen (Baller Head und Titanbowl) und Temperatur.
4. Jetzt kommt der Geschmack .-)
5. Wiederholen Sie den Vorgang wie gewünscht.
6. Wenn die Sitzung beendet ist, leeren Sie die Bowl

Wir raten zur Benutzung eines hochwertigen Ständers für den Baller-Head.

Warnungen:

Berühren Sie die Heizspirale nicht, bevor sie vollständig abgekühlt ist.

- **Berühren Sie nicht das Metall des Gehäuses, sondern nur den Holzgriff.**
- **Von Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit fernhalten.**
- **Lassen sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.**